



**B** = IP base skal bruge et PDS drop fra det nærmeste rack skab sidder 5 cm under loft.

**WLR** skal bruge et PDS drop fra det nærmeste rack skab sidder 5 cm under loft.

**IDT129** sidder i teknik skab og skal bruge 230 Volt og den sørge også for at FC antennen for signal.

**LOOP** er antenne for IDT laves af 3x0,75mm<sup>2</sup> kabel. Hænger over nedhængt loft.